



ดูให้แน่ใจว่าลูกยางซิลิโคนสีเหลืองปิดสนิทบนรูที่อยู่ด้านล่างของมิน. โดยยกมอดระดับสายตาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ตรวจสอบเพื่อความแน่ใจว่าวาล์วทำการเติมน้ำและปล่อยน้ำถูกต้อง

เพื่อความแน่ใจว่าวาล์วคุณทำงานถูกต้องสามารถตรวจสอบด้วยวิธีง่าย ๆ ด้วยเวลาอันสั้น

ยกตัววาล์วให้ดูในระดับสายตาและสังเกตลูกยางซิลิโคนสีเหลืองที่ลูกลอยตัวบนจะปิดพอดีกับรูด้านล่างของมิน ตัวยางซิลิโคนสีเหลืองจะทำให้เกิดแรงดูดอากาศเมื่อมันปิดที่รู

หากมอดดูแล้วว่ายางซิลิโคนสีเหลืองปิดรูไม่พอดีให้คุณถอดลูกลอยตัวบนออกก่อนแล้วใช้มีดกดลงบนลูกยางซิลิโคนสีเหลืองข้างใดข้างหนึ่งแล้วใส่ลูกลอยตัวบนแล้วรอกยกดูในระดับสายตาก็ครั้งว่าลูกยางปิดพอดีหรือไม่หากยังไม่พอดีให้ทำซ้ำขั้นตอนเดิมอีกครั้ง

ดูรูป AQUAvalve ประกอบ

ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อให้มั่นใจว่า AQUAvalve จะทำงานถูกต้องโดยปล่อยน้ำเข้าระบบประมาณ 20 มม และปล่อยให้น้ำแห้งหมดก่อนจึงปล่อยน้ำเข้ามาใหม่. โดยปกติแล้วขั้นตอนด้านบนจะทำให้ดีเมื่อมีการทำความสะอาดแล้วประกอบกลับเข้าไปใหม่ อย่างไรก็ตามเราควรตรวจสอบตำแหน่งยางซิลิโคนให้แน่ใจทุกครั้งแม้จะเป็น AQUAvalve ตัวใหม่ก็ตาม

1

เมื่อสิ้นสุดฤดูเพาะปลูกควรทำความสะอาดวาล์วโดยใช้น้ำสบู่อุ่นกับแปรงสีฟันเก่าทำความสะอาด

ตัววาล์วสามารถทำความสะอาดได้ง่ายโดยลูกลอยตัวบนสามารถเลื่อนออกได้ส่วนลูกลอยตัวล่างก็ดึงออกจากล็อกด้านล่างได้เลยส่วนฝาغطกลมที่ลูกลอยตัวบนคุณสามารถถอดออกได้โดยใช้คีมคีบออกได้โดยง่าย
ที่ต้องระมัดระวังก็คือการแกะลูกยางซิลิโคนสีเหลืองออก

2

คุณอาจใช้คีมหนีบกระดาดสอดเข้าไปในรู เพื่อดันสิ่งสกปรกในตัววาล์วที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูเพาะปลูกหรือเป่าลมก็มีส่วนช่วยให้สิ่งสกปรกหลุดออกห้ามใช้ดอกสว่านเจาะรูที่วาล์วโดยเด็ดขาด
การใช้ดอกสว่านจะทำให้ AQUAvalve เสียทันที